

Меры безопасности

Не ударяйте и не роняйте устройство. Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоким или низким температур и влажности. Доверяйте ремонт устройства только специалистам.

Изображения в инструкции могут отличаться от реальных изделий.

Питание

Выключите устройство, подключите кабель MicroUSB к разъёму зарядки устройства. Второй конец кабеля подсоедините к источнику питания с напряжением 5 В. В процессе зарядки светится индикатор.

Для включения/выключения устройства используйте переключатель OFF/ON.

Для настройки подсветки нажмите кнопку подсветки. Для включения и выключения подсветки удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд.

Функция стереопары (TWS)

Вам понадобятся две одинаковые аудиосистемы.

Включите оба устройства.

Соедините мобильное устройство с аудиосистемой по Bluetooth и дважды нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» на аудиосистеме, подключённой к мобильному устройству (она будет главной в паре). Аудиосистемы автоматически соединятся в стереопару в течение нескольких секунд.

Для прерывания соединения удерживайте нажатой кнопку «Воспроизведение/пауза» в течение нескольких секунд.

Управление подсветкой

Нажмите на кнопку «Подсветка», чтобы менять режимы.

Для улучшения качества сигнала при работе в режиме радио подсветка будет автоматически отключаться.

USB-подключение

Устройство поддерживает воспроизведение с USB-носителей и с карт памяти TF (MicroSD). Подключенный носитель будет распознан автоматически.

Устройство поддерживает носители объёмом до 32 Гб, формат аудиофайлов MP3 или WAV.

Длительное воспроизведение звукового файла на максимальной громкости не является штатным режимом эксплуатации устройства и в этом режиме возможны звуковые искажения, связанные в том числе с качеством записи воспроизводимого файла.

Bluetooth-подключение

Включите устройство, индикатор быстро замигает синим.

Включите Bluetooth на мобильном устройстве. В списке устройств Bluetooth выберите «SL-PS5006B» - устройства соединятся. После установки соединения индикатор будет светиться синим.

Устройство готово к воспроизведению.

Радиус действия беспроводного подключения составляет примерно 10 метров в прямой видимости.

FM-радио

Выберите режим радио с помощью кнопки MODE. Удерживайте кнопку «Воспроизведение/пауза». Начнётся автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций. Это займет до 2 минут. При первом использовании рекомендуется провести процедуру автопоиска, чтобы устройство быстро переключалось между доступными радиостанциями.

Для переключения на другую радиостанцию из списка нажмите кнопку «След. трек» или «Пред. трек».

Используйте кабель зарядки в качестве антенны для улучшения приема сигнала.

Решение проблем

Устройство не включается	Зарядите аккумулятор полностью
Нет звука при подключении по Bluetooth	Переподключите устройство, проверьте соединение, при необходимости смотрите инструкцию к внешнему устройству
Нет звука при проводном подключении	Переподключите аудиокабель или используйте аналогичный аудиокабель AUX
Нет звука	Поднимите значение громкости с минимального до необходимого

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и не соединен с сетью питания.

Протрите корпус прибора при помощи влажной материи. Затем протрите корпус прибора сухой материей, чтобы удалить остатки воды.

Во избежание повреждений не используйте средства, не предназначенные специально для очистки техники.

Комплект поставки

Аудиосистема	1 шт
Кабель для зарядки устройства	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

WINK МУЗЫКА

30 ДНЕЙ **БЕСПЛАТНО**



**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОМОКОДА
ЗАПОЛНИ ФОРМУ НА САЙТЕ**

SL-PS5006B

Портативная аудиосистема

Инструкция по использованию

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку аудиосистемы Soolee и доверие к нашей компании. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу товара.

Гарантия

При соблюдении правил пользования срок службы составляет 2 (два) года. Срок службы установлен в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

При соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, затем гарантия действует только на устройство. Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ.

Сканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу с полным списком сервисных центров.



Характеристики

Выходная мощность	6 Вт
Номинальная потребляемая мощность	2,5 Вт
Адаптер питания (не в комплекте)	Напряжение: ~ 220 В / 50-60 Гц Выходное напряжение: 5 В ≥0,5 А
Встроенный Li-ion аккумулятор	3,7 В; 300 мАч
Время работы	До 6 часов*
Диапазон радиочастот	87,5 - 108 МГц
Поддержка носителей	USB, MicroSD
Поддержка форматов	MP3, WAV
Bluetooth	5.0
Вес нетто	0,25 кг
Габариты устройства	155 x 62 x 62 мм

* Время работы зависит от условий и характера эксплуатации.

** Технические характеристики и функции могут быть изменены без предварительного уведомления в связи постоянным усовершенствованием устройств.

*** Инструкция подходит для артикулов: SL-PS5006A, SL-PS5006B, SL-PS5006C, SL-PS5006D.

Утилизация и переработка

Устройство изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Упакованные изделия допускается транспортировать 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков.

Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе агрессивных примесей.

Изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях указано в ТУ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР:
ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД


ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

18/Ф, Чайна Билдинг, 29 Квин Род, Централ, Гонконг

Сертификат соответствия № ЕАЭС КG417/047.
НК.02.04116
Серия RU № 0326529
Срок действия с 06.11.2025 по 05.11.2030
Выдан: ОсОО «СЕРТЕС ЦЕНТР»

Дата изготовления указана над штрихкодом на упаковке в формате ММ.ГГ.

Уполномоченная организация:
ООО «ТрейдХюм»
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru
Импортер: ООО «ТрейдХюм»
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII,
тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru



Панель управления и разъемы

1	Предыдущий трек / тише
2	Режим работы
3	Пауза / Воспроизведение / TWS
4	Следующий трек / громче
5	Переключение режимов подсети
6	Разъем зарядки
7	Выключатель питания
8	Порт для MicroSD-карт
9	Порт для USB-накопителей